



ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Ax1 	Bx2 	Cx1 
Dx10 	Ex10 	Fx6 
Gx4 	Hx1 	Ix6 

1



2



3

